

HiAir803

室内空气净化器

INDOOR AIR PURIFIER

产品说明书



请仔细阅读说明书后再使用

阅读后请妥善保管

使用说明书 附保修卡

目 录

目录	01
使用注意事项	02
工作原理	03
产品技术参数	03
产品特点	04
产品适用场所	04
使用说明	04
清洁和保养	07
常见故障排除	08
装箱清单	08
售后须知	08
产品保修单	09
售后记录单	09

使用建议

尊敬的室内空气净化器用户：

感谢您选择使用室内空气净化器，室内空气净化器系统采用最新科技，有效确保您及家人的健康呼吸。安装使用本产品前，请仔细阅读本说明书的所有相关提示，以确保您能安全和正确的使用本产品，避免您和家人受到伤害，同时避免机器损坏，请您务必遵守。



警告：有此标志的地方时提醒您该项有可能引起人体伤害事故的事项。



注意：有此标志的地方时提示您该项有可能引起损害事故。



禁止：有此标志的事项时绝对禁止的行为，否则可能会造成损害和使用者的人身安全问题。

使用注意事项


为避免给您及他人造成伤害，请遵守以下安全注意事项：

- ★使用本品须使用合适的电源插座，确保可靠接地。如果发现插头与您的插座不一致，则请专业电工为您安装合适的插座，请不要以任何方式来改装插头本身。
- ★该空气净化器使用交流220V/50Hz电源，若电压波动范围较大（超过187~242V范围），有可能造成机器不启动，主控板和电机烧坏等故障。
- ★当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用，请到厂家指定的维修点更换。
- ★切勿以拉扯电源线的方法拔出插头，正确的做法为紧握插头，从插座中直接拔出。
- ★如果长期不使用，必须拔出插头，以免引发触电及其他事故。
- ★电源线插头应保持与插座牢固接触，以免引发火灾。
- ★将机器移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。
- ★有煤气等易燃气体泄漏时，不要拔掉机器的电源插头。
- ★清洁及维修、更换滤网等情况请拔下电源插头，以防触电。
- ★机器顶部严禁放置任何物品，以免阻挡进风口。

安全注意事项

- ⊘ 禁止在浴室内或其他高湿度地方使用本机。
- ⊘ 严禁使用湿手去拔或插电源插头，以防触电。
- ⊘ 不要损伤电源线以防触电或引起火灾事故。
- ⊘ 用户清洗内置过滤网或者更换NEPT净化模组的时候，必须断开电源，非专业技术人员不许使用工具打开机器。
- ⊘ 严禁使用具有腐蚀或者溶解能力的清洗液擦拭空气净化器外表面。
- ▲ 必须使用220V交流电源并把插头插紧，避免电压过高烧坏机器、发生事故。
- ▲ 不要把它当做一个装饰品的展架使用。
- 确保空气可以在四周自由的流动。不要把任何纺织品、纸张和类似的物品放在通风口，也不要任何物体放在空气净化器的前面。
- 不能让空气净化器内有水珠，防止破坏控制电路。

工作原理



室内空气净化器通过内置的纳米高效过滤系统，有效过滤空气中的粉尘、异味、有毒气体等，二十四小时不间断内循，强力净烟、强力杀菌，保证室内的空气始终处于洁净、健康状态。

产品技术参数

型号	HiAir 803
净化效率	99.95%
噪音	≤32-58dB
净化级别	F9级
负离子浓度	300万 / cm ³
风量档位	3级可调
控制方式	旋钮开关
功率	75W
输入电源	220V 50Hz
新风量	720m ³ / h
外形尺寸	H630mm xW500mm x D360mm
重量	14KG

产品特点


- 1.采用NEPT净化技术，实现室内空气零颗粒物，有效降低污染。
- 2.采用负氧离子技术、强力除烟、清新空气。
- 3.超静音设计，独有的风机技术，有效降低噪音影响。
- 4.可推动式换位，占用空间小，轻松更简便。

产品适用场所

室内空气净化器广泛应用于家庭、办公室、医院、学校及餐厅娱乐等场所。洁净环境，健康生活。


使用说明

1.主机部件名称



主机操作

首次使用前须将纸箱内固定主机的泡沫取出，拿出机器至平稳的位置方可通电运行。




请将主机电源线的连接端口插入位于机器底部的电源线插口上，然后将电源线另一端的插头插入室内电源插座。打开机器档位开关开启机器运作。

首次使用本机器，为了快速净化室内空气，建议开启最高风速运行20分钟后再调节至您想要的风速。为了不影响您的休息，建议晚上使用睡眠模式，选择最低风速运行。

面板旋转开关操作

三档（高、中、低）选择，轻松根据所需调节风速，您可以根据需求选择合适风速，手动旋转调速所需档位（如下图“柔风”“清风”“强力”】三档选择。



- 睡眠—(低)柔风档位
- 工作—(中)清风档位
- 人员多、重污染—(高)强力档位

更换滤网

取出部分



1.请先关闭电源，再取出顶部出风口挡板



2.取出顶部滤网



3.取出左右两侧滤网

换新部分



4.把新滤网放入左右两侧(注意滤网方向)



5.把新的滤网放入顶部



6.把顶部出风口挡板放回原位

清洁和保养

为了维持机器的最佳工作状态，应定期对机器进行清洁。

1、机体清洁

不定期清洁主机以及进出风口的污垢，确保风口通风的流畅。对于顽固的污垢，用柔软干燥的布擦。

请勿淋水。请勿使用清洗剂、汽油、稀释剂等挥发性物质。

2、纳米高效过滤器维护

视放置场所和运行时间，2-5个月需更换纳米高效过滤器，请勿水洗使用。

根据“维护周期”打开风口挡板取出纳米高效过滤器进行更换新的滤网，更换完毕再把挡板放回原位。

3、长期不使用

请先关机，拔掉电源插头，将电源线卷扎好。

清洁各零部件，进出风口及主机体。

将纳米高效过滤器放入合适的塑胶袋并密封袋口，置于机内。

主机盖上防尘罩或放包装箱内，放置在阴凉处。

常见故障排除

常见故障	可能原因	排除方法
整机不开机	1.电源接触不良 2.电源线损坏 3.主机插座保险丝损坏	1.确保插座通电，重新插好电源 2.更换电源线 3.更换主机插座保险丝
没有达到清洁的效果	1.有障碍物 2.滤网积尘太多	1.移开障碍物 2.更换新的纳米高效过滤器
其它		专业维修人员处理
注：请在要求维修前再次确认以上故障		

装箱清单

- 1.主机×1台 2.电源线×1条 3.纳米高效过滤器×3张
4.说明书×1本 5.合格证×1张

售后须知

根据《消费者权益保护法》有关规定，室内空气净化器保修时间自购买发票开具日期起，用户需提供有效的购机发票或者保修证明：

- 1、用户在购买之日起七天内包换，一年内整机保修。
- 2、有如下情况不属于免费保修范围：
 - 2.1 因用户使用不当，保管不善而损坏的。
 - 2.2 因自行拆卸产品而损坏的。
 - 2.3 涂改发票或保修证明时间的。
 - 2.4 因异电压而造成损坏的。
 - 2.5 未按照说明书操作使用的。
 - 2.6 因不可抗力造成损坏的。

智能健康新风系统